

Installation av Alpha Sense Smartbox

Det krävs ett trådlöst nätverk för att Alpha Sense Smartbox skall fungera.

Alpha Sense skall först installeras som ett fristående trådlöst system innan det kopplas ihop med Alpha Sense Smartbox. (Se separat installationsanvisning)

1. Anslut din smartbox till ett 230V nätuttag.
2. Leta upp och anslut till AlphaSmart bland tillgängliga nätverk i din smartphone.
3. Du skickas nu till ett annat fönster. I detta fönster väljer du ditt hemmanätverk.
4. Du blir nu ombedd att fylla i ditt lösenord för ditt hemmanätverk.
5. Smartboxen kopplas nu upp mot internet och lampan på smartboxen lyser nu blått.
6. Ladda ner appen Alpha Smart till din smartphone.
7. Öppna appen och klicka på "Ny här?".
8. Fyll i din e-postadress.
9. Fyll i önskat lösenord och bekräfta lösenordet på raden under.
10. En bekräftelsekod skickas nu till din e-postadress.
11. Fyll i bekräftelsekoden i Alpha Smart-appen och Acceptera.
12. Du är nu klar att koppla ditt Alpha Sense-system till Alpha Smart-appen.
13. Klicka på "Enheter", därefter på "+".
14. Du kan nu välja mellan "Manuell" eller "Scan"
15. Väljer du "Manuell" ska du skriva in siffrorna/bokstäverna som står på baksidan av Alpha Smartbox (ean / snr / cc). Du kan också välja att skanna QR-koden.
16. Du får nu ett meddelande om att Alpha Smartware Gateway har lagts till i din app.
17. Klicka på "Enheter" -> Gateway -> ASW IoT Gateway
18. Klicka på de tre punkterna uppe i högra hörnet -> Bearbeta -> Rum -> Skapa rum
19. Välj lämplig bild för rummet och döp förslagsvis rummet till "Teknikrum". Klicka på "skapa".
20. Du kommer nu tillbaka till "redigera enhet" där väljer du "teknikum" och klickar på "spara".
21. Lägg nu till kopplingsboxen i appen genom att klicka på "Enheter", därefter på "+".
22. Gör på samma sätt som med Smartboxen (se punkt 14 och framåt) Välj även "teknikum" för denna.
23. När kopplingsboxen är inlagd så ska varje rumstermostat läggas till på samma sätt. Kom ihåg att skapa ett rum för varje termostat.